Гарантийный талон

Гарантийный талон передается покупателю вместе с изделием. Гарантийный талон должен храниться в течение всего гарантийного срока эксплуатации и в обязательном порядке предъявляться в момент обращения за гарантийным обслуживанием.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью

1. *Во избежание перекоса мебель рекомендуется устанавливать на ровные поверхности. Эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях при температуре не менее 10 градусов.*
2. *Не следует устанавливать мебель близко к сырым, холодным стенам. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов. Если расстояние между боковой поверхностью нагревательного прибора и изделием мебели меньше 50 мм, рекомендуется использовать прокладку из теплоизоляционного материала.*
3. *В случае загрязнения поверхностей, облицованных синтетическим материалом, пропитанных термореактивными полимерами, рекомендуется протирать их мягкой влажной тканью, затем сухой.*
4. *В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами и механизмы, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать их.*
5. *Поверхности деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и т.д., а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.*

Условия транспортировки и хранения.

Мебель транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах. В пределах одного населенного пункта мебель допускается перевозить открытым автотранспортом при условии предохранения ее от повреждения, загрязнения и атмосферных осадков. При транспортировании изделий в местах соприкосновений их друг с другом, с кузовом транспортных средств и связочными материалами должны быть мягкие прокладки, предохраняющие от механических повреждений. Погрузочно-разгрузочные работы при транспортировании мебельных пакетов должны осуществляться так, чтобы в результате данных работ мебельные пакеты не получили механических повреждений. Изготовитель за сохранность изделия в период транспортирования ответственности не несет. Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях при температуре не менее +2 градуса и относительной влажности воздуха от 45-70%.

Гарантии изготовителя.

Мебель соответствует требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования эксплуатации и хранения. Гарантийный срок эксплуатации изделий - 24 месяца. Гарантийный срок исчисляется со дня передачи мебели. Срок ремонта соответствует сроку, определенному в Законе о защите прав потребителя, и не превышает 45 дней. Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства.

Гарантийное обслуживание не производится в случае:

1. *Истечение гарантийного срока.*
2. *При нарушении правил транспортировки и хранения.*
3. *В случае нарушения правил эксплуатации и уходу за мебелью.*
4. *При повреждении изделия или отдельных модулей в результате неправильной сборки.*
5. *Нанесение ущерба изделию вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихия, пожар, наводнение, несчастные случаи и т.д.).*
6. *При наличии следов постороннего вмешательства или ремонта.*
7. *При обнаружении следов воздействия жидкостей, химикатов, растворителей, а также повреждений животными, механических повреждений.*
8. *Неправильной трансформации моделей, повлекших повреждения.*
9. *Превышение допустимых нагрузок на механизм трансформации стола – 250 кг. равномерно распределенной по всей плоскости столешницы.*
10. *Использование изделий в производственных целях.*
11. *Нанесение ущерба изделию в результате внесения изменений в его конструкцию.*

Недостатком мебели не являются:

1. *Незначительная разнооттеночность цвета и отличие рисунка ламинированных поверхностей (декора);*
2. *Мелкие волосяные трещины возникшие в ходе эксплуатации*
3. *Появление скрипа в процессе эксплуатации механизмов, петель или роликов дверей, а также тугое раскладывание механизма, тугое открывание дверей или выдвижение ящиков не является дефектом и легко устраняется путём смазывания трущихся деталей и болтовых соединений машинным маслом или его аналогами (WD-40, силиконовая смазка и т.д.)*
4. *Небольшие дефекты на скрытых поверхностях изделия, где они не видны и не портят внешний вид изделия.*

ВНИМАНИЕ! Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока!

Маркировочный ярлык

Наименование изготовителя: **ООО Король диванов**

Наименование изделия: **ТВ-тумба Сплит 120**

Дата изготовления:

Гарантийный срок: 24 месяца
Срок службы: 10 лет

ТР ТС 025-2012
ГОСТ 16371-2014

ТВ-Тумба Сплит 120



1200x400x550h

ФУРНИТУРА

***фурнитура может отличаться от представленной**



Евровинт x20

Шток эксцентрика x10

Заглушка эксцентрика x10

Подпятник x6

Ключ под евровинт

Саморез 3,5x16 x16

Демпфер силиконовый x4

Эксцентрик x10

Заглушка евровинта x20

Гвоздь x50



Петля накладная x4

Полкодержатель x8

Инструменты для сборки



****Инструменты в комплект не входят**

Количество сборщиков

Список деталей						
№	Наименование	Материал	Длина	Ширина	Толщина	К-ВО
1	Крышка	ЛДСП 16	1200	400	16	1
2	Дно	ЛДСП 16	1168	382	16	1
3	Бок тумбы правый	ЛДСП 16	534	382	16	1
4	Бок тумбы левый	ЛДСП 16	534	382	16	1
5	Стойка	ЛДСП 16	418	382	16	2
6	Фасад	ЛДСП 16	407	394	16	2
7	Полка	ЛДСП 16	380	380	16	2
8	Цоколь	ЛДСП 16	1168	100	16	2
9	Планка	ЛДСП 16	378	80	16	2
10	Задняя стенка 1	ХДФ	450	402	3	2
11	Задняя стенка 2	ХДФ	450	392	3	1



Регулировка дверных петель:

- Отрегулируйте винтом 1 наклон створки двери относительно вертикали корпуса (ось X)
- Ослабьте винт 2, отрегулируйте зазор между створкой двери и корпусом (ось Y), затем затяните винт 2
- Ослабьте винт 3, отрегулируйте створку двеи по высоте (ось Z), затем затяните винт 3

Важная информация:

Во избежание нанесения царапин, сборку мебели необходимо выполнять на мягкой поверхности, например ковер.















После сборки заглушить все видимые отверстия

ВНИМАНИЕ

Опрокидывание мебели может привести к серьёзным или смертельным телесным повреждениям.
Для предотвращения опрокидывания мебель должна быть постоянно прикреплена к стене.
Крепёжные средства для крепления к стене не прилагаются, для разных материалов стен требуются различные крепления. Используйте крепёжные средства, подходящие для материала стен в Вашем доме. Если вы не уверены, какой тип креплений подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.